

## AC1000 KULLANMA KILAVUZU

- **Evrensel şifre ile açma:** 111111
- **Programlama moduna girme:** # + 123456 (programlama şifresi)  
**Not:** Aşağıdaki işlemler programlama modunda yapılmalıdır.
- **Programlama şifresini değiştirme:** 1 + yeni şifre + başka bir yeni şifreyi girin (6 haneli) + \* çıkış yapmak için
- **Genel şifreyi değiştirme:** 2 + yeni şifre + başka bir yeni şifreyi girin (6 haneli) + \* çıkış yapmak için
- **Kapı kartı ekleme:** 3 + eklenmek istenen kartı sürekli okutma + \* çıkış yapmak için
- **Kart numarası ekleme:** 3 + 10 haneli kart seri numarasını girin (sürekli eklenebilir) + \* çıkış yapmak için
- **Kapı kartını silme:** 4 + silinmek istenen kartı sürekli okutma + \* çıkış yapmak için
- **Kart numarasını silme:** 4 + 10 haneli kart seri numarasını girin (sürekli silinebilir) + \* çıkış yapmak için
- **Yönetim kartı yapma:** 5 + kart okutma + \* çıkış yapmak için
- **Açılma gecikmesini ayarlama:** 6 + (00~60 saniye) + \* çıkış yapmak için
- **Maksimum sesi ayarlama:** 0 + 3 + 0 + \* çıkış yapmak için
- **Daha düşük ses ayarlama:** 0 + 3 + 1 + \* çıkış yapmak için
- **Kart + şifreyle açma yöntemini ayarlama:** 0 + 7 + 1 + \* çıkış yapmak için
- **Genel şifre veya kart ile açma yöntemini ayarlama:** 0 + 7 + 0 + \* çıkış yapmak için (fabrika ayarı)
- **Kişisel şifreyi değiştirebilme:** 0 + 8 + 1 + \* çıkış yapmak için
- **Kişisel şifreyi değiştiremememe:** 0 + 8 + 0 + \* çıkış yapmak için (fabrika ayarı)
- **Veri boşaltma:** 0 + 9 + \* çıkış yapmak için (fabrika ayarlarına geri yükleme, kullanıcı tarafından temizlenmiş)