Machine Translated by Google

Fingerprint Device Hardware Manual

Kılavuz-S360-ENG

Şirketimizin ürünlerini kullandığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün en son biyometrik çözümü, yüksek hızlı ve kararlı ARM'yi kullanır işlemci. Ürünün tanınırlığı, hızı ve diğer performans göstergeleri sektörde lider seviyededir. Güvenli ve verimli çalışma gereksinimlerinizi tam olarak karsılar.

- Ürünlerin sürekli güncellenmesi nedeniyle, tüm performans ve parametreler gerçek ürünlere dayanmaktadır ve herhangi bir değişiklik önceden bildirilmeyecektir. Gerçek ürün bu bilgilerle tutarsız olabilir ve aynı zamanda gerçek teknik parametreler ile bu bilgiler arasındaki tutarsızlıktan hiçbir sorumluluk taşımayacaktır.
- Bu kılavuzda belirtilen işlevler tüm ekipmanlar için standart değildir, lütfen gerçek ürüne bakın.
- Bu dokümandaki resim açıklaması: Ürün yazılımı güncellemesi elinizdeki ürünün resmiyle uyuşmayabileceğinden, lütfen gerçek ürün görüntüsüne bakın.
- 1. Katılım makinelerinin kurulumu



### Kurulum Adımları

- Makinenin bir duvarı 110 MM'dir (makinenin tabanı hangisi ise).
- Pozisyon Delgisi: Yoklama makinesinin alt kısmındaki iki vidayı sökün, yoklama makinesinin arkasındaki duvar panosunu çıkarın, duvar panosunun delik pozisyonuna göre duvara üç delik çizin ve aleti kullanarak doğru yuxarlak delidi açın.
- Sabit duvar paneli: Genişletme vidasını deliğe yerleştirin, duvar panelini uygun bir yere yerleştirin delik alanına yerleştirin ve ardından vidayı genleşme vidasına vidalayın.
- Sabit ekipman: Katılım cihazını duvar panosuna yerleştirin ve katılım cihazının altından söktüğünüz vidayı sıkın.

## Önerilen Kullanım Adımları

- Adım 1: Ekipmanı kutudan çıkarıp kontrol edin ve ekipmanı açın. Herhangi bir anormallik olup olmadığını kontrol edin ve ekipmanı kurun.
- Adım2: Kayıtlı çalışanların katılım bilgileri. Çalışanlar katılımlarını başlatabilir.
- Adım3: Katılım vardiyasını ayarlayın.
- Adım4: Çalışanlar için zaman ve katılım kurallarını ayarlayın ve atayın.
- Adım5: Ay sonunda katılım raporu verilerini indirin.

# Donanım Yazılım Makinesinin Tanımı

Platform	Öğe	İşlev
	İşlemci	32bit RISC İşlemci
	Parmak izi toplayıcısı	Optik Parmak İzi Toplayıcı (CEG931)
	Kimlik kartı okuyucu modülü	Dahili kimlik modülü (isteğe bağlı IC kart fonksiyonu, Wiegand üzerinden giriş)
	LED ışıklar	İki (kırmızı, yeşil)
	Klavye	16 anahtar
	U diski	Destek
_		Güç arayüzü
Donanim		Kapı rölesi çıkışı
platform		Alarm röle çıkışı
	Bağıantı noktası	USB iletişim arayüzü
		U disk arayūzū
		Ağ (RJ45) iletişim arayüzü
	Ek işlevsellik YOK	
	Hizli ton	Ses
	Toplayıcı dokunmatik algılama fonksiyonu	HAYIR
	Çalışma Voltajı	Doğru Akım 9V
	İşletim sistemi	Yazılım Programı
	Kayıtlı kapasite	1000
Yazılım fonksiyonlar	Kullanıcı kayıtları/ yönetim kayıtları	100000/5000
	Dil	İngilizce, Çince (Basitleştirilmiş, Geleneksel) (donanım yazılımı kararlaştırıldı)
	Erişim kontrol fonksiyonu Kontrol	kapısı
	YANLIŞ	0,00001/0,1(%)
Parmak izi	Eşleşen hız	0,8 saniye (1000 parmak izi kaydedildiğinde)
algoritma	Kontrast açısı	360 derece serbest dönüş
	Akıllı güncelleme fonksiyonu	Evet

### Makinenin alt kısmındaki arayüzün şematik diyagramı



# 1.Makine menüsü açıklaması

	Kayıtlı kullanıcılar (iş kimliği, departman, yetki)	Parmak izi	
Kullanıcı		kimlik kartı	
Yönetmek		Şifre	
	Kullanıcıları sil		
	Genel ayarlar	Zaman ayarı	
		Dil ayarları	
		Sesli komutlar	
		Ses ayarı	
		Dokunmatik ton	
		Tanımlama yolları	
		Zaman Katilimini Kullanin	
		Zaman katılım zaman	
		ayarı	
	Gelişmiş ayarlar	Toplam yönetici sayısı	
		Parmak izi kalibrasyonu	
		Yazılım yükseltmesi	
Ayarlar		Fabrikayı geri yükle durum	
		Tüm doğrulama kayıtlarını sil	
		Tüm yönetim kayıtlarını sil	
		Tüm kayıt kayıtlarını sil	
	Güç yönetimi	Zil ayarları	
		Halka sayısı	
		Aynı anda çan	
		Zil yöntemi	
		Boşta ayar	
		Zamanlanmış kapatma	
		Kilitli anabtar	

		Transfer oranı	
		Makine numarası	
			Dinamik IP tahsisi
			IP adresi
			Alt ağ maskesi
			Varsayılan ağ geçidi
		TCP / IP (isteğe bağlı)	Liman numarası
	İletişim ayarları		MAC adresi
			Arkaplan IP adresi
			Arkaplan port numarası
			P2P arka plan IP adresi
			P2P arka plan port numarası
			Sunucu bağlantı durumu
			Benzersiz cihaz kimliği
		RS485 kullanın	
		Kayıt transferi	
		yöntem	
	Rekor kırma	Yönetim kaydı uyarısı	
		Doğrulama kaydı	
		uyarı	
		Onay süresini tekrarlayın	
	Erişim kontrolü ayarlar	Zaman dilimi ayarı	
		Kullanıcı erişim kontrol	
		ayarları	
		Kilit sürüş süresi	
		Denizaltı karşıtı kullanın işlev	
		Wiegand formati	
	Kendini kontrol etme fonksiyonu		
	Doğrulama kaydını indir		
	Tüm doğrulama		
	kayıtlarını indirin		
U diski indirmek /	Yönetim kayıtlarını indir		
yüklemek	Tüm yönetim		
,	kayıtlarını indirin		
	Kullanıcıyı indir bilgi		
	Kullanıcı bilgilerini yükle		

Veri sorgusu Yere	Kullanıcı kaydı	
	bilgi	
	Gelişmiş sorgu	

## 2.İşlem adımları

.Ekipman saatinin değiştirilmesi: Cihazın saati gerçek saatle uyumlu ise, saati değiştirmeye gerek yoktur.

Doğru saati girmek için MENU" 2 tuşuna basın zaman ayarlarını yapın

. Kayıtlı kullanıcılar: "MENU" 1 kullanıcı yönetimi kayıtlı kullanıcı numarasına basın departman onaylama yetkisi giriş doğrulama (parmak izi, şifre, kredi kartı 3 doğrulama yöntemi secilebilir). İsteme göre kullanıcıyı kaydedin.

Parmak izi girişi: Girişi onaylamak için aynı parmak izine 3 kez basılması gerekir, hatalar varsa uyarı verilir. Bir kişi en fazla üç parmak izi girebilir.

Kart girişi: Kartınızı fırçalamanız yeterlidir, bir hata varsa uyarı alırsınız Şifre girişi :6 bit şifre girişi, 2 defa üst üste.

Personel bilgilerinde değişiklik:

Yazılımı bilgisayarınıza yükleyin, yazılım aracılığıyla kayıtlı personel bilgilerinizi yazılıma kaydedin, adını değiştirin ve cihaza geri dönün.

### 3.İletişim ayarları

#### Ekipman iletişim modu

.Çevrimdışı: Makinenin sadece çalışma gücüne bağlanması gerekir, U diski üzerinden veri alışverişi yapılır, kullanmak için bağlanmaya gerek yoktur.

.USB modu: Bilgisayarı USB kablosuyla bağlayın

Makine numarası ayarı: Makine fabrikadan varsayılan olarak "1" olarak çıkar, eğer birden fazla makine varsa ve tek bilgisayar işlemi varsa makine numarasını değiştirmemiz gerekir.

MENÜ" 2 set 4 iletişim seti makine numarası

.Ethernet modu: Bir ağ kablosu aracılığıyla bir hub (anahtar, yönlendirici) aracılığıyla cihaza LAN'a erişin. (isteğe bağlı)

"MENÜ" 2 kurulum 4 iletişim kurulumu TCP/IP

Setting]		E [TCP/IP Settings]		
DeviceID	1	X Use DHCP	YES	
🐻 Date & Time	•	IP Address	169.254.147.24	
TCP/IP Settings		5 Subnet mask	255 255 0.0	
Communication Password	NO	Default Gateway	0.0.0.0	
Lock Setting	•	Primary DNS Server	0.0.0.0	
OK:Select, ESC:Back		OK:Select, ESC:Back		

### Machine Translated by Google

Yöntem 1: Otomatik IP atama Dinamik IP

tahsis seçeneği durumunu "Evet" olarak değiştirin, çıkmak için geri düğmesine basın, sadece İnternet kablosunu takın.

Daha sonra TCP/IP'deki IP adresi sütununu kontrol edin, IP adresinin 192.168.XXXXXXX alarak görüntülenip görüntülenmediğini kontrol edin, eğer görüntülenmiyorsa, makine IP adresini almamıştır. IP adresini alamıyorsanız, lütfen makineyi yeniden başlatın veya yönlendiriciyi yeniden başlatın.

Yöntem 2: IP'yi manuel olarak atayın

Dinamik IP tahsisini "Hayır" olarak ayarlayın

Makinenin varsayılan IP adresi 192.168.1.224'tür, ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Varsayılan alt ağ maskesi 255.255.250.0'dır, ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Varsayılan ağ geçidi adresi 192.168.1.0'dır, ihtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Portun varsayılan değeri 5005'tir ve kullanıcı bunu değiştiremez. MAC adresi: Her makine farklıdır, değeri benzersizdir, kullanıcı tarafından değiştirilemez.

Tam Netcom yöntemi (isteğe bağlı): Hub (anahtar, yönlendirici) aracılığıyla, ağ kablosunu kullanarak cıhazı World Wide Web'e bağlayabilir, cihazı uzak bir yerde çalıştırabilir, verileri indirebilir ve işleyebilirsiniz.

Makinenin yerel IP ayarı "Ethernet modu" ile aynıdır.

"MENÜ" 2 Ayarlar 4 İletişim Ayarları TCP / IP

#### P2P ayarları

P2P arka plan IP adresi: 183.061.171.024 Bu öğenin varsayılanını değiştirmeyin. P2P arka plan port numarası: 4000 Bu öğenin varsayılanını değiştirmeyin. Aygıt benzersiz kimliği: (16 bit kod) Yazılım bir aygıt eklediğinde bu kodu girin. Ayarlar doğru yapıldığında ve ağ kablosu takıldığında makine ekranında bağlı loqosu gösterilecektir.







