İçerik

1. Kullanım ortamı1
2. Kurulum Önlemleri
3. Görünüm Giriş1
4. Doğrulama modu
5. Menü
6. Kullanıcı Mgt
6.1 Kullanıcı ekleme (birkaç kullanıcı)
6.2 Kullanıcı Ekle (Birden çok kullanıcı)4
6.3 Kullanıcı Görünümü
7. Vardiya Ayarları
7.1 Vardiyayı düzenle (Tek vardiya)
7.2 Vardiyayı Düzenle (Çoklu vardiyalar)7
7.3 Katılım Kuralları
7.4 Çan Seti
8. Rapor
9. Sistem Ayarı
10. İletişim Ayarı
11. Veri Yönetimi
11.1 Glog'u indirin
11.2 Tüm Glog'ları İndirin
11.3 Tüm Kayıtları Temizle
11.4 Tüm Glog'ları Sil
11.5 Sistemi Başlat
11.6.Temizlik Müdürü
12. Erişim Kontrolü İşlevi
12.1 Kilit Seti
12.2 Saat Dilimi Avarı
12.3 Kullanıcı Erisim Kontrolü
12.4 Acık Grup
13. Sistem Bilgisi
Ek 1 Erişim Kontrolü Kablolamasının Şematik Divagramı

En son biyometri çözümünü ve yüksek hızlı kararlı ARM işlemciyi benimseyen ürünlerimizi kullandığınız için teşekkür ederiz. Ürünün tanınması, hızı ve diğer performans göstergeleri endüstri lideri düzeydedir ve verimli çalışma gereksinimlerinizi tam olarak karşılar.

- Ürünün sürekli güncellenmesi nedeniyle, tüm performans ve parametreler gerçek ürüne, önceden haber verilmeksizin yapılacak herhangi bir değişikliğe tabidir. Gerçek ürün, bilgilerle tutarsız olabilir ve gerçek teknik parametreler ile bilgiler arasındaki herhangi bir tutarsızlıktan sorumlu tutulamaz.
- Bu belgedeki resimli açıklama, elinizdeki ürünün resmiyle eşleşmeyebilir, lütfen gerçek ürüne bakın.

1. Kullanım ortamı

- Cihazı güçlü ışığın parladığı bir yere kurmaktan kaçının . Güçlü ışığın parmak izi tanıma üzerinde etkisi vardır ve bu da parmak izi doğrulamasının başarısız olmasına neden olabilir.
- 2) Cihazın çalışma sıcaklığı 0°C–60°C'dir. Uzun süreli dış mekan kullanımından kaçının. Uzun süreli dış mekan kullanımı, cihazın normal çalışmasını etkileyecektir. Dış mekanlarda kullanılması gerekiyorsa, yazın güneşlik ve ısı dağıtma ekipmanı, kışın ise ısı koruma ekipmanı kullanılması tavsiye edilir.

2. Montaj Önlemleri

- Kurulumdan önce, lütfen kurulum sırasında cihazın güç sisteminin kapalı olduğundan emin olun. Canlıkurulum ve kablolama işlemleri, güç kablosuyla temas nedeniyle cihaza zarar verebilir.
- 2) Statik elektriğin biraz ağır olması durumunda, lütfen önce topraklama kablosunu bağlayın ve

Ardından, cihazı statik elektriğe zarar vermekten koruyabilecek diğer kabloları bağlayın.

- 3) Terminallerin bazı bağlantı noktalarını kullanmayın. Lütfen kullanılmayan bağlantı noktalarını birbirine bağlayan hatları açığa çıkarmayın. Ekipmanda kısa devre hasarına neden olabilir. Aynı zamanda, farklı bağlantı noktalarını ayırt etmek için bağlantı noktalarını bağlamak için lütfen farklı renkli çizgiler kullanın.
- 4) Lütfen güç kablosunu bağlamadan önce diğer hatları bağlayın ve son olarak güç testini yapın. Güç açıldıktan sonra cihazın normal şekilde çalışamadığı tespit edilirse, güç kesilmeli ve cihazı ve tüm hatları kontrol etmelisiniz.
- 5) Güç kaynağı ile cihaz arasındaki mesafe uzaksa , güç kablosu yerine ağ kablosu veya başka bir özel tel kullanılması kesinlikle yasaktır.
- 6) Katılım cihazını kablolarken, anormal kablolama nedeniyle cihaz devresi, anakart ve parmak izi tarayıcı yanar, bu da cihazın normal şekilde kullanılamamasına neden olur ve bu da garanti kapsamında değildir.
- 7) Cihazın montaj yüksekliğinin 140 ~ 150CM olması tavsiye edilir.

3. Görünüm Giriş



4. Doğrulama modu

1) Parmak izi

Adım 1: Parmak izi tarayıcıda parmak izine basmak için doğru yöntemi kullanma Adım 2: Cihaz uzun bir 'di' sesi çıkardığında doğrulama tamamlanır, cihaz 'di di di' gibi ses çıkardığında 1. adıma geri dönün

2) Kart

 Adım: Cihaz ilk arayüzdeyken, kartı kaydırma alanında kaydırın Adım 2: Cihaz uzun bir 'di' sesi çıkardığında doğrulama tamamlanır, cihaz "di di di" sesi çıkardığında kart doğrulamasının başarısız olduğu anlamına gelir, Lütfen kartın kayıtlı olup olmadığını onaylayın ve ardından 1. adıma geri dönün

3) Parola

Adım 1: Tuş takımına kullanıcı kimliğini girin, "Tamam" a basınAdım 2: Şifreyi girin, "Tamam" a basınAdım 3: Cihaz uzun bir 'di' sesi çıkardığında, doğrulama tamamlanır,

cihaz "di di di" sesi çıkarıyor, bu şifrenin yanlış olduğu anlamına geliyor, 1. adıma geri dönün

5. Menü

İlk arayüzde, bir yönetici kayıtlı olduğunda menüye erişmek için **[**Tamam**]** tuşuna basın, Yöneticinin parmak izi , kartı veya şifresinin doğrulamasını geçtikten sonra menüye girilebilir.



- **Kullanıcı Mgt**: Ekle, düzenle, kullanıcı bilgilerini sil,kullanıcının parmak izini, kartını kaydet, şifresi vb.
- **Vardiya**: Vardiyaları ayarlayın, vardiya sayfasını excel formatında indirin ve yükleyin, katılım kurallarını ve zil setini tanımlayın.
- **Rapor**: Orijinal kayıt sayfası (Orijinal Rapor), katılım ayrıntılı sayfası (Program) ve özet sayfası (Özet Rapor) dahil.
- Sistem ayarları: Cihaz kimliğini, saati, dili vb. ayarlayın, cihazın ayarlanması için bazı temel işlevler sağlar
- Veri Adamı: Cihazdaki kaydı yönetin, cihazı başlatın, yöneticiyi iptal edin vb.
- Erişim: Saat dilimini, kullanıcı erişim iznini, kilidi grubu, vb. ayarlayın.

6. Kullanıcı Mgt

Kullanıcının cihaz üzerindeki temel bilgileri parmak izi, şifre, kart numarasını içerir . ve ayrı calık. Personel değişiklikleri nedeniyle katılım yönetiminde. Bu nedenle, cihaz ekleme, silme, kullanıcı değiştirme ve diğer işlemleri sağlar.

6.1 Kullanıcı ekleme (birkaç kullanıcı)

 $Tamam \rightarrow Kullanıcı Mgt \rightarrow Kullanıcı Ekle 'ye basın$



- 1) Kimlik: Kayıt olurken, her kullanıcının yalnızca bir benzersiz 'kimliği' olabilir.
- 2) Parmak izi: Fp'yi seçin ve kaydı tamamlamak için aynı parmağa üç kez basın.
- 3) Tehdit FP'si: Her kullanıcı bir tehdit fp'si kaydedebilir. 【Erişim】 【Kilit Seti】 'nde 【Threat Pro】 işlevi etkinleştirilirse→, kullanıcı tehdit fp'sini başarıyla doğruladığında, cihaz bir alarm sinyali verecektir
- 4) Kart: Bir "kayıt kimliği" yalnızca bir kart numarası kaydedebilir. Kartı seçin ve kartı kaydı rma alanına koyun, kart numarasını okuduktan sonra kaydedin.
- 5) Ayrıcalık: Kullanıcı ve yönetici dahil. Yöneticiyi ayarladıktan sonra, yalnızca yönetici başarılı olduğunu doğrular ve ardından menüye girebilir.
- 6) Şifre: Bir "kayıt kimliği", yalnızca 8 haneye eşit veya daha az olan bir şifre kaydedebilir. Aynı şifreyi 2 kez girin ve ardından Tamam'a basın.
- 7) Shift: [Shift] içinde shift numarasını seçin.
- 8) **Departman**: Varsayılan departman ofistir, kullanıcı bilgi sayfasını yükleyerek diğer departmanları ekleyebilirsiniz.

Açıklama: Kullanıcı adı yalnızca cihazdan indirilen kullanıcı bilgi sayfası tarafından yü klenebilir.

6.2 Kullanıcı Ekle (birden çok kullanıcı)

A, 【Tamam】 【→Kullanıcı Mgt】 【→Kullanıcıyı İndir】 'e basın, Kullanıcı sayfasını indirmek için U-diski takın.



B、PC'de U-disk'e yeni indirdiğiniz personel bilgi sayfasını açın. Pls aşağıdaki resme bakın:
Personel bilgilerini "Vardiya" öğesi için header.as formun istemine göre doldurun, zaman katıl ım ayarındaki düzenleme vardiya numarasıdır. Ne zaman Düzenlemeyi tamamlayın. Doğrudan [Kaydet] 'e tıklayın ve düzenlenen dosyayı U-diske kaydedin.

	STAFF									
Note:A, Enroll nu admin. F,Fingerp dd.	lote:A, Enroll number: only fill in the number (maximum of 8) required. B, Name: up to 48 words. C, Department: up to 48 words. D, Shift: 0~8. E, Admin :0 or not filled: user, 1: Idmin. F,Fingerprint, Face: no need to fill in. G, Password: up to 8 digits. H, Card number: up to 10 digits. I, Time Zone: 0~8. J, start, end: user valid date, the format is yyyy-mm- Id.									
ID	Name	Dept.	Shift	Manager	Fp	PWD	Card	ck Timezo	Start:	End:
1	Sophie	Office	1	0	1					
2	Olivia	Finance	1	0	1					

C、Vardiya formunu düzenledikten sonra, 【Tamam】 [→Kullanıcı Mgt】 [→Kullanıcı Yü kle】 'ye basın, ardından U-diski takın, 【Kullanıcı Yükle】 'ye tıklayın ve düzenlenen kullanı cı bilgilerini cihaza iletin. Ardından kullanıcı bilgilerini kontrol etmek için 【Kullanıcı Paneli】 [→Kullanıcı Görünümü】 ne gidin.

6.3 Kullanıcı Görünümü

Cihazın tüm kayıtlı kullanıcılarına göz atabilir ve seçilen kullanıcı için "düzenle", "sil", "manuel delme" ve "kayıtları görüntüle" işlemlerini yapabilirsiniz.

【Tamam】 【Kullanıcı Mgt】 【→Kullanıcı Görünümü 】 → 'ne basın



Bu sayfada 【Tamam】 tuşuna basın, hızlı bir sorgu penceresi açılacak ve ardından kullanıcı yı bulmak için kullanıcı kimliğini girilecektir. Veya kullanıcıyı bulmak için yukarı ve aşağı basın

Kullanıcı bilgilerini düzenleyin: [Düzenlenecek kullanıcıyı seçin]] →] [düzenle] :
 [Kullanıcı Ekle] ile aynı

 Kullanıcıyı sil: 【Silinecek kullanıcıyı seçin】】 → 】, seçilen kullanıcıyı silmek için sil penceresinde 'tamam'a basın

3) Günlüğü görüntüleyin: 【Günlüğü görüntülemek için kullanıcıyı seçin】 → 【Günlük】,
 Katılım günlüklerini görüntüleyebilir

4) Manuel yumruk: 【Günlük eklemek için kullanıcıyı seçin】 → 【İşaret】, Beklenmedik bir durum nedeniyle, bir kullanıcı yumruk atmayı unuttu veya başka bir nedenle karşılık gelen günl ükler yoktu, ancak aslında o kullanıcı mevcuttu, bu nedenle kullanıcı için günlük eklemek için 【İmzala】 işlevini kullanabilirsiniz.

【Kişisel günlüğü görüntüle】 fp、Kart veya pwd tarafından başarıyla doğrulandıktan sonra, 'tamam'a basın, kişisel günlükleri gösterecektir, Bu yöntem, menüye girmeden günlükleri sorgulamak için uygundur

7. Vardiya Ayarları

Vardiya ayarları, vardiya ayarların, katılım kurallarını ve zil setini içerir.

7.1 Vardiyayı düzenle (Tek vardiya)

[Tamam] [Shift] [Shift \rightarrow Düzenle] \rightarrow tuşuna basın

	Normal	U
Nan	ne Normal	
Sec1	08:30 - 12:00	Sign
Sec2	13:30 - 18:00	Sign
Sec3	18:30 - 21:00	ОТ
	Cutoff Time: 0	0 : 00

Vardiyayı düzenlemek için gerçek çalışma süresine göre, bölüm durumu işaret (normal katılım) veya fazla mesai olarak ayarlanabilir (Bir kullanıcıyı kaydederken, kullanıcıya uygun sayıda vardiya atanabilir).

Açıklama: Vardiya adı yalnızca cihazdan indirilen vardiya sayfası tarafından yüklenebilir

7.2 Vardiyayı Düzenle (Birden çok vardiya)

Birden fazla vardiya olduğunda, vardiyayı düzenlemek için vardiya sayfasını indirmenizi, tü mvardiyaları vardiya sayfasından geçirmenizi ve cihazdaki sıkıcı işlemlerden kaçınmak için bunları cihaza geri yüklemenizi öneririz. Spesifik işlemler aşağıdaki gibidir:

A、 【OK】【Shift】→【Shift【İndir】 tuşuna basın, vardiya sayfasını indirmek için Udiski takın→

(Not: Vardiya ayarının yanı sıra, sayfa tatil ayarlarını, erişim saat dilimlerini ve zil ayarını içerir)



B、 PC'de U-diske yeni indirdiğiniz personel bilgi sayfasını açın. Pls aşağıdaki resme bak
 in:

	Shift										
Note	: A, shift name:	up to 48 words. B	Section type: 0: r	norma	attendance.1: ove	ertime. C. cut off t	ime: if t	he punch before t	he cut off time ,it	will c	alculate as the previous
						day					1
	Sec1				Sec2		Sec3				
NO.	NO. Name	IN	оит	Sec_t ype	IN	ουτ	Sec_typ e	IN	OUT	Sec_t ype	CutoffTime:
1	Normal	08:30	12:00	0	13:30	18:00	0	18:30	21:00	1	00:00
2	Night	23:00	06:00	0							07:00
3	Day	08:30	12:00	0	13:30	18:00	0				00:00

Vardiya düzenlemesini form başlığının istemlerine göre düzenleyin. Maksimum 8 vardiya ayarlanabilir. Düzenledikten sonra [Kaydet] 'e tıklayın ve dosyayı U-disk'e kaydedin.

Not:

 Veri güvenliği için. Dosyayı bilgisayara kopyalamanız, ardından düzenlemeniz ve ardından U diskine geri kopyalamanız gerekir. Doğrudan U-diskte düzenleme yapmayın. Aksi takdirde, yükleme sırasında bir hata istenecektir.

2) Katılım süresi saat biçiminde, katılım türü ise rakam biçiminde olmalıdır. Bu nedenle, ayarı ele aldığınızda, lütfen giriş yönteminin İngilizce yarım açı durumunda olduğuna dikkat edin. Kontrol Yöntemi: Örneğin, 10:30 girdiğinizde, bu hücreye çift tıklayın, ardından yazılım rakamları otomatik olarak 10:30:00'a çevirecektir.

 Çapraz zaman kaymasını ayarlarsanız, çapraz zamandan önceki Saat girişi önceki günün kaydı olarak sayılacaktır. Ve vardiya çapraz zamandan sonra başlamalıdır. Mesela:

	Shift										
Note	: A, shift name:	up to 48 words. B	. Section type: 0: r	normal	attendance.1: ove	ertime. C. cut off t	ime: if t	the punch before t	he cut off time ,it	will ca	alculate as the previous
						day					
	Sec1					Sec2			Sec3		
NO.	Name	IN	ουτ	Sec_t ype	IN	ουτ	Sec_typ e	IN	ουτ	Sec_t ype	CutoffTime:
1	Shift1	23:00	08:00	0							09:00

Çapraz zaman 08:00 olarak ayarlanmıştır. Daha sonra vardiya saat 08:00'den sonra başlamalı ve Salı günü saat 08:00'den önceki saat girişi kaydı Pazartesi günü kaydı olarak sayılmalıdır.

4) Öğlen saatlerinde saatlemeniz gerekmiyorsa, iki bölümü tek bir bölümde birleştirin .
 Mesela:

08:30-12:00 13:30-17:50, Bölüm 1: 08:30-17:50 olarak ayarlanabilir.

Zaman Atlama ayarına izin verilmez. Örneğin, Bölüm 1'in ayarını tamamladığınızda, Bölüm 2'yi atlayamaz ve Bölüm 3'ü ayarlayamazsınız.

C, Tatil:Sabit tatili ayarlayın

Holidays						
Note:A,Name	Note:A,Name: within 48 words.B.date format: yyyy-mm-dd					
NO.	Name	Start:	End:			
1	new year	2019-01-01	2019-01-01			
2	Labor day	2019-05-01	2019-05-01			
3	National Day	2019-10-01	2019-10-03			
▶ ▶ Shif	t Holidays L	ock Timezone	BellTime			

D Saat Dilimini Kilitle: Gündüz saat dilimi, hafta saat dilimi ve normal açık saat diliminin saat tanımını içerir. Ayrıntılı açıklama için erişim kontrolünün işlev tanıtımına bakın.

				Day	/ Timez	one			
Note:Timefor	mat:HH:MM.o	one day have	L~5sections.						
NO.	Se	c1	Sec2		Sec		Se	ec4	Sec5
1	8:00	15:20							
2	9:00	10:00	11:00	13:00	14:00	18:00			
3	8:00	22:00							
4									
5									
6									
7									
8									
		۱.	Neek Ti	mezon	е				
Note:SUN~SA	T input the N	O. of Day Time	ezones(0~8),i	nput 0:not co	ntrol,every tir	ne can access	;		
NO.	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT		
1	1	1	1	1	1	1	1		
2	2	2	2	2	2	2	2		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
		No	ormal C)pen Tir	ne				
Note:SUN~SA	T input the N	O. of Day Time	ezones(0~8),i	nput 0:not co	ntrol				
NO.	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT		
1	1	1	1	1	1	1	1		
▶ ▶ Shif	t / Holida	ays Lock	Timezone	BellTime	2/				

E. 【Zil Zamanı】: Zil saatini ve zil tarihini ayarlaym. '1' geçerli zil saatini, '0' geçersiz zil zamanını temsil eder

	BellTime							
NO.	Time	SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
1	11:25	1	1	1	1	1	1	1
2	13:00	0	0	0	0	0	0	0
▶ ▶ Shif	N Shift / Holidays / Lock Timezone BellTime							

F.[Vardiya yükle] : Düzenledikten sonra, U-diski takın ve[Vardiya Yükle] 'ye tıklayın, ardından düzenlenen vardiya düzenlemelerini cihaza yükleyebilirsiniz.

7.3 Katılım Kuralları

【Tamam】【Shift】 【→Atten_rules】 '→a basın, kullanıcıların geç gelmesine veya erken ayrı lmasına izin vermek için bir zaman ayarlayın, onay sürelerini dakika cinsinden tekrarlayın ve serbest yumruk ayarları yapın

		1		_	
Atten	_rules 🕤		Atten	_ru	NO
Late_time	0		Late_time		INOUT DAY IN a day
Lea_time	0		Lea_time		Out a day
Re-Verify	5		Re-Verify		Only OUT
AutoSign	No		AutoSign		NO 🗸

Madda	Birim	Anlam	Kapsa			
Wadde	DIIIII	Aillaill	m			
		Kullanıcının geç varış süresi *** dakikayı				
İzin verilen geç varış	Dalrilra	aştığında (Bu zaman kapsamı 0 ~ 255	0.255			
saati	Dakika	dakika arasında ayarlanabilir), geç varış	0-255			
		olarak kabul edilir.				
		Kullanıcının erken ayrılma süresi ***				
Entron inin wonitdi	D 1 1	dakikayı aştığında (Bu süre kapsamı 0~255	0.255			
Erken izin veriidi	Dakika	dakika arasında ayarlanabilir), erken izin	0-255			
		olarak kabul edilir.				
		Kullanıcının ilgili süre içinde tekrar tekrar				
Yinelemek	D-1-11-	check-in yapıp yapmadığını kontrol edin	0.955			
Doğrulama süresi	Дакіка	(Bu zaman kapsamı 0~255 dakika arasında	0-299			
		ayarlanabilir).				

Otomatik İmzalama:

Madde	Anlam
Hayır	Tüm GİRİŞ ve ÇIKIŞ zamanlarında oturum açmalıdır
GIRIŞ GÜNÜ	Yalnızca ilk GİRİŞ zamanını ve son ÇIKIŞ'ı imzalayın
BİR GÜN İÇİNDE	Yalnızca ilk GİRİŞ zamanını imzalayın
Bir gün dışarı	Yalnızca son ÇIKIŞ zamanını imzalayın

Sadece İÇİNDE	Yalnızca tüm GİRİŞ zamanında imzalayın
Sadece DIŞARI	Yalnızca tüm ÇIKIŞ zamanını imzalayın

7.4 Çan Seti

[Tamam] [Shift] [\rightarrow Çan \rightarrow Seti] 'ne basın, Zil zamanlarının sayısı (0-255) ayarlanabilir ve zil süresi 16 ayarlanabilir, Rölenin zil sinyali verip vermeyeceğini ayarlar.

Bell	SET 为	Bell	Bell 🕤				
Bell Time		Bell 1	Bell1				
Bell Count		Bell 2	Bell1				
		Bell 3	Bell Time: 11: 25				
RELAY as Be No		Den 5	SUN MON TUE				
		Bell 4	WED THU FRI				
		Bell 5	SAI				
			Bell7				
		Bell 6	Bell8				

8. Rapor

【Tamam】→ 【Rapor】'a basm, U-diski takın ve kontrol etmeniz gereken başlangıç ve bitiş zaman mı girin. Raporu indirmek için "Tamam" ı tıklayın. Rapor, orijinal kayıt sayfasını (Orijinal Kayıt), katılım ayrıntılı sayfasını (Program) ve özet sayfasını (Özet Rapor) içerir.

N	1ENU 🕤
	ALL OF
Re	eport 🕤
Start: 2019 End: 2019	- 10 - 01 - 10 - 31
YES	() NO
L L	
Data Man	Access

Orijinal Kayıt: Sayfadaki tüm kullanıcıların katılım kayıtlarını kontrol edebilirsiniz. Pls aşağıdaki resme bakın:

													Or	igin	al r	eco	ord													
Date	:2019	-8-1~	2019-	8-31																										
ID:1	Name	:Luca	s Dep	t.:Off	ice Sl	hift:D	ay Shi	ft																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25	08:25
12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03	12:03
13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26	13:26
18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04	18:04
• •	Ori	ginal	. rec	ord	sche	edule	/ Su	mmary	Repo	rt 🤇	*:	·							14											

Zamanlama: Katılım cihazı, saat giriş ve çıkış verilerini otomatik olarak analiz edebilir ve bu verileri EXCEL dosyasında U diskine iletebilir. Aşağıdaki gibi biçimlendirin:

(Not: Kırmızı metin, katılımın geç, erken ayrılma gibi anormal olduğunu gösterir. Mavi fazla mesai demektir)

	schedule												
ID:1	D:1 Name:Lucas												
Dept::Office Shift:Day Shift Date:2019-8-1~2019-8-31													
		Se	c1 Se			c2	Se	c3	Work	hours			Leave
Date	week	IN	OUT	IN		OUT	IN	OUT	Normal	Actual	OT hours	Late minutes	minutes
8-1	тни	08:25	12:03	13:2	26	18:04			8	8	0	0	0
• • Original record schedule				ule	Su	mmary Rep	oort 🦯 🐮	i /					,

Özet Rapor: Bir aylık çalışan katılımının İstatistik gösterimidir

Summary Report												
Date:	2019-8-1~2019	9-8-31										
ID Name		Dept.	Work hours		Late m	inutes	Leave minutes		OT hours		Work Dates(Normal	Truancy
			Normal	Actual	TIMES		Minutes	TIMES	Minutes	Normal	/Actual)	
1	Lucas	Office	248.0	248					77.5		31.0/31.0	0
► N 0:	riginal recor	e Summa	ry Repoi	rt 🞾	1	1	1					

9. Sistem Ayarı

【Tamam】【→Sistem】' e basın, Sistem Ayarları Device_Setup, Zaman Ayarları, kayıtlı parmak izi sayısı, kayıt eşiği ayarları ve iletişim ayarlarını içerir.

Dev	ice_Setup 🕤	Advance	ed_Setup 🕤	Time 🕤		
Device ID	1	FP Per User	3	Time		
Language	English	FP Level	1	Date Fmt	Y/M/D	
Sleep Mode	Yes			Time Fmt	24H	
Power off	Yes				•	
Screen saver	30					

10. İletişim Ayarı

[Tamam] \rightarrow [Sistem] [\rightarrow COMM Seti] tuşuna basın, Ethernet ayarını ve sunucu ayarını içerir.



10.1 Ethernet (İngilizce)

Yöntem 1:IP'yi otomatik olarak alın

DHCP'ye "Evet" olarak değiştirin , ardından kabloyu takın, IP adresi sütununu kontrol edin.

【Ethernet】, IP adresinin varsayılan IP 192.168.1.224'ten diğerlerine değiştirilip değiş tirilmediği

PC IP adresiniz, değilse, lütfen kabloyu kontrol edin veya cihazı veya yönlendiriciyi yeniden başlatın

Ethe	rnet 🕤
DHCP	Yes
Port No	5005

Yöntem 2: IP'yi manuel olarak ayarla

DHCP'ye "Hayır" olarak değiştirin , [Ethernet] 'i seçin

Varsayılan IP, onu değiştirmek için gerçek koşula göre 192.168.1.224'tür

Varsayılan alt ağ maskesi, onu değiştirmek için gerçek koşula göre 255.255.255.0'dır

Varsayılan ağ geçidi, onu değiştirmek için gerçek koşula göre 192.168.1.0'dır

Ethernet 🛨					
DHCP	No				
IP Address	192.168.001.224				
Subnet Mask	255.255.255.000				
Gateway	192.168.001.001				
Port No	5005				

10.2 Sunucu ayarı

[Sunucu] bulut platformuna bağlanmak için kullanılır, ayarlar aşağıdaki gibidir:

Sunucu modunu "Evet" olarak ayarlayın, Bağlanmak için sunucu etki alanı adını veya sunucu IP adresini seçin, sunucu bağlantı noktası numarasını gerçek koşullara göre ayarlayın.

Ser	ver 🕤
Server Mode	Yes
UseDomainNm	No
Server IP	192.168.001.001
Ser Port No	7005
Herrtbeat	5

11. Veri Yönetimi

【Tamam□□Veri Yöneticisi□→'ne basın, Veri yönetimi 6 modülden oluşur: Glog'u İndirin, Tüm Glog'ları İndirin, Tüm Kayıtları Temizle, Tüm Glogları Sil, Sistemi Başlat, Yöneticiyi Temizle.



11.1 Glog'u indirin

A) U-diski, aygıtın yan tarafındaki U-disk bağlantı noktasına takın

B) 【Tamam】 【Veri Adamı】 →'na basın

C) 【Down Glog 】 öğesini seçin. Cihaza kaydedilen yeni katılım günlükleri U-diske indirilebilir ve bir TXT dosyası oluşturabilir, örneğin: 'GLG_001.TXT'

11.2 Tüm Glog'ları İndirin

A) U-diski, aygıtın yan tarafındaki U-disk bağlantı noktasına takın

B) 【Tamam】 【Veri Adamı】→'na basın

C) 【Tüm Glogları Aşağı】 öğesini seçin. Cihaza kaydedilen yeni katılım günlükleri U-diske indirilebilir ve bir TXT dosyası oluşturabilir, örneğin: 'AGL_001.TXT'

11.3 Tüm Kayıtları Temizle

Bir) 【Tamam】 【Veri Adamı □→'na basın

b) 【Tüm Kayıtları Temizle】 öğesini seçin. Tüm kullanıcıların tüm kayıt bilgilerini silin (y üz, avuç içi, fp, kart ve pwd dahil)

11.4 Tüm Glog'ları Sil

Bir) 【Tamam】 【Veri Adamı □→'na basın

B) 【Tüm Glogları Sil】 öğesini seçin. Tüm kullanıcıların tüm günlüklerini sil

11.5 Sistemi Başlat

- Bir) 【Tamam】 【Veri Adamı □→'na basın
- B) 【Sistemi Başlat】 öğesini seçin. Cihazı fabrika durumuna geri yükleyin

11.6.Temizlik Müdürü

- Bir) 【Tamam】 【Veri Adamı □→'na basın
- B) [Temizleme Yöneticisi] 'ni seçin. Cihazdaki tüm yönetici ayrıcalıklarını temizleyin

12. Erişim Kontrolü İşlevi

【Tamam】 【Erişim】 tuşuna basın→. Kilit seti, saat dilimi ayarı, kullanıcı erişimi ve açık grup içerir.

Access 5	Lock Set	♪
Lock Set	OD Delay	5
Time zone Set	DOOR SENSO	NO
User Access	Tamper Alarm	NO
Open Group	Fail Count	NO
	As Reader	NO
	Anti Pass	NO
	Threat Proc	D+A
	Inter lock	NO

12.1 Kilit Seti

Kilit seti, açık kapı gecikmesi, kapı sensörü, kurcalama alarmı, arıza doğrulama alarmı, okuyucu, anti geçiş, tehdit koruması, kilitleme, alarm koruması, kullanıcılar, wg_format,

• OD Gecikmesi

Kilit rölesinin etkin olması ile normal devam durumu arasındaki süreyi ayarlayın. Değer aralığı: 1-255, saniye cinsinden. Varsayılan değer: 5 saniyedir.

• Sensöre Göre

Kapı sensörü tipini ayarlayın, varsayılan ayar 'Hayır'dır.

'Evet' olarak ayarlanırsa, normal durumda, kapı sensörü kapanır ve kapı açılırken açılır. kapı. Açılan durum 10 dakikadan fazla sürdüğünde, cihaz alarm verecektir.

• Kurcalama Alarmı

Arka taraftaki kurcalama düğmesi serbest bırakıldığında cihazın alarm verip vermeyeceğini ayarlayın

Başarısız Sayısı

Alarmı tetiklemek için kimlik doğrulamasında kaç kez başarısız olunacağını ayarlamaktır. Örneğin, 5'e ayarlayın, doğrulama hatası 5 kata ulaştığında cihaz alarm verecektir.

• Okuyucu Olarak

"Evet" i seçerseniz, bu cihaz RS485 ile şirketimizdeki diğer profesyonel parmak izi erişim kontrol cihazma bağlanabilir ve bağımlı okuyucu olarak kullanılabilir.

• Anti geçiş

Yaygın durum için: Ana cihaz iç mekanda kurulur ve Bağımlı cihaz veya okuyucu dış mekanda kurulur

Madde	Anlam
Hayır	Anti pass'ı etkinleştirmeyin
	Ana cihaz, kapıyı açmak için tekrar tekrar
İÇİNDE	doğrulanabilir, Bağımlı cihaz veya okuyucu yalnızca
	bir kez doğrulanabilir ve ancak ana cihazda

	doğrulandıktan sonra tekrar doğrulanabilir						
	Bağımlı cihaz veya okuyucu, kapıyı açmak için tekrar						
DIŞARIYA	tekrar doğrulanabilir, Ana cihaz yalnızca bir kez						
	doğrulanabilir ve ancak bağımlı cihazda veya						
	okuyucuda doğrulandıktan sonra tekrar						
	doğrulanabilir						
Π_1 121	İki cihaz, biri içeri ve diğeri dışarı sırasına uygun olmal						
iki yonlu	ıdır. Hiçbir cihaz kapıyı arka arkaya iki kez açamaz						

Anti pass fonksiyonu aktif hale getirildiğinde, tüm doğrulamalar yukarıdaki kurallara uygun olarak gerçekleştirilir. Aksi takdirde "yasadışı" olarak kabul edilecek ve kayıt altına alınacaktır.

• Tehdit Pro

Tehdit parmak izini doğrularken cihazın tepkisini ayarlayın . Açık kapı + alarm 、 alarm 、 açık kapı olarak ayarlanabilir, sadece üç reaksiyonu seçtiğinizde fonksiyon etkinleştirilecektir

Madde	Anlam
Hayır	Tehdit korumasını devre dışı bırakma
D+A	Tehdit parmak izini doğruladıktan sonra , cihaz kilitlemek için açık kapı sinyali ve alarm ekipmanı na alarm sinyali verecektir.
Alarm	Tehdit parmak izini doğruladıktan sonra , cihaz yalnızca alarm ekipmanına alarm sinyali verecektir.
Карı	Tehdit parmak izini doğruladıktan sonra , cihaz kilitlemek için yalnızca açık kapı sinyali verecektir.

• Interlok

Kilitleme işlevinin açılıp açılmayacağını ayarlayın

• Alarm Proc

Bir alarm sinyali vermek için harici algılama ekipmanına yanıt vermek için kullanılır. yangın alarmı, tehdit alarmı gibi beklenmedik bir durum meydana geliyor

Madde	Anlam
Hayır	Alarm eylemi gerçekleştiğinde, cihaz alarm vermez.
1	Alarm eylemi gerçekleştiğinde, cihaz alarm verecektir.
2	Alarm eylemi gerçekleştiğinde, cihaz alarm ekipmanına alarm sinyali verecektir.

• Kullanıcı

Kapıyı açmak için gereken kullanıcı sayısını ayarlayın. Örneğin: 2'ye ayarlayın, yalnızca 2 farkl

ı kullanıcı aynı anda doğruladığında kapı açılabilir

• Wg_format

Wiegand port çıktı formatını tanımlayabilirsiniz. Varsayılan biçim 34 bittir ve 26 bit olarak de ğiştirilebilir.

12.2 Saat Dilimi Ayarı

Gün Saat Dilimi

Kullanıcının giriş ve çıkış kural ve düzenlemelerine göre, günlük erişim süresini ilgili zaman dilimine ayarlayın. Tamamen 8 grup gündüz saat dilimi veya hafta saat dilimi ayarlayabilirsiniz. Örneğin, kapıyı açmak için 06:00 ile 08:00 arasında, kapıyı açmak için ise 17:00 ile 19:00 arasında bir zaman ayarlayabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki resme bakın: Gün Saat Dilimi 1 ayarı. Kapıyı tüm gü n açık olacak şekilde ayarlamak istiyorsanız, lütfen aşağıdaki resimdeki Gündüz Saat Dilimi 2 ayar ma bakın.

Örnek:	Gün Saat Dilimi 1	aşağıdaki gibi ayarlama Örnek:	Gün Saat Dilimi 1	aşağıdaki
gibi ayar:				

1	06:00	08:00
2	17:00	19:00
3	00:00	00:00
4	00:00	00:00
5	00:00	00:00

1	00:00	23:59
2	00:00	00:00
3	00:00	00:00
4	00:00	00:00
5	00:00	00:00

• Hafta Saat Dilimi

Kullanıcının giriş ve çıkış kural ve düzenlemelerine göre, her haftanın geçiş saatini ilgili gün saat dilimine ayarlayın. Örneğin, yukarıda belirtilen günlük saat dilimi kuralı (sadece 06:00 - 08:00 saatleri arasında kapıyı açabilir ve sadece 17:00 - 19:00 saatleri arasında kapıyı açabilir) Pazartesi'den Cuma'ya kadar geçerlidir ve Cumartesi ve Pazar günleri kapı tüm gün açılabilir. Lü tfen Hafta Saat Dilimi 1 için (Şekil 1)'e bakın:

Hafta Saat Dilimi						
PZT	1					
SAL	1					
ÇRŞ	1					
PERŞEMBE	1					
CUMA	1					
CUMARTES	2					
İ						

	1		_			1		
GÜNEŞ		2		Normal açık saat dilimi				
				PZT	1			
				SAL	1			
				ÇRŞ	1			
				PERŞEMBE	1			
				CUMA	1	1		
				CUMARTES	1	1		
				İ				
(ç	akil	1)	GÜNEŞ	1	(Sabil 2		
(ş	CKII	1)					

Açıklama: Cihazımızda, 【Hafta Saat Dilimi 0】 tüm gün kapıyı açmak için varsayılandır. Diğer t üm saat dilimleri özelleştirilebilir.

• Normal Açık Kalma Süresi

Gereksinimlere göre, her haftanın geçiş saatini ilgili gün saat dilimine ayarlayın . Örnek: Ayar (Ş ekil 2), Gündüz 1 her gün için geçerlidir ise, bu, kapının her gün 06:00 - 08:00 ve 17:00 - 19:00 saatleri arasında açık tutulduğu anlamına gelir.

12.3 Kullanıcı Erişim Kontrolü

	User Access	Ŭ U		User Acces	s		U
ID	NAME	TZ G VD	ID	NAME	ΤZ	G	VD
1	Sophie	edit	1	Sophie		ec	lit
2	Olivia	Del		User Access		+	D
			T.Zo St E	ne:0 Gro art: 2019-11-2 ind: 2029-11-2	26 26	0	

Erişim ayarlarını yapmak için kullanıcıyı seçin.

Saat dilimi: Kullanıcının hangi saat dilimine başvuracağını tanımlayabilirsiniz.

Grup: Cihaz, çok kullanıcılı kapı açma için kullanıcıları beş kullanıcı grubuna ayırabilir.

Başlangıç ve bitiş zamanı: Kullanıcının kapıyı açma izninin ne zaman başladığını ve bittiğini tanımlayabilirsiniz.

Açıklama: Her kullanıcının kendi grubu, karşılık gelen saat dilimi vardır, Ayarlanmazsa, varsayılan 0'dır, tüm gün kapıyı açabilir

12.4 Açık Grup

Open Group 🕤						
Group1	0000					
Group2	0000					
Group3	0000					
Group4	0000					
Group5	0000					

Örnek: Açık grup1'i 0012 olarak ayarlayın, bu, yukarıdaki bölümdeki kullanıcı erişim kontrolü tanımında, kapıyı açabileceğini doğrulamak için grup 1'den ve grup 2'den birinin birlikte tanımlandığı anlamına gelir.

Örnek 1: Tek biri kapıyı açabilir

```
Açık grup 1 1Açık grup 20...Açık grup 50
```

Yukarıdaki Ayarlar'da bu, yalnızca 1. gruba ait kullanıcıların kapıya erişimi olduğu anlamına gelir.

Örnek 2: Aynı gruptan birden fazla kullanıcının kapıyı açabileceğini doğrulamak için birlikte olması gerekir

```
      Açık grup 1 111

      Açık grup 2
      0

      ...

      Açık grup 5
      0
```

Yukarıdaki Ayarlarda, bu, kapıya erişimi olduğunu doğrulamak için grup 1'e ait 3 kullanıcının birlikte olması gerektiği anlamına gelir.

Örnek 3: Farklı gruplardan farklı kullanıcılar

```
      Açık grup 1 12

      Açık grup 2
      0

      ...

      Açık grup 5
      0
```

Yukarıdaki Ayarlarda, bu, biri grup 1'e ve diğeri grup 2'ye ait olan 2 kullanıcının kapıya erişimi olduğunu doğrulamak için birlikte olması gerektiği anlamına gelir.

1. gruba ait kullanıcılar ve 2. gruba ait kullanıcılar kapıyı bağımsız olarak açma hakkına sahip değildir .

13. Sistem Bilgisi

【Tamam】 【Sistem】→ 【SysInfo】 →tuşuna basın, Sistem bilgileri cihaz kayıt kapasitesini ve cihaz bilgilerini sorgulayabilir . Kayıt kapasitesi kullanıcı, yönetici, parmak izi, şifre, kart kayıt numarası ve erişim kaydını içerir. Cihaz bilgileri, ürün yazılımı sürümünü, cihaz kimliğini, IP adresini, MAC adresini, üretim tarihini ve seri numarasını içerir.



Ek 1 Erişim Kontrolü Kablolamasının Şematik Diyagramı

1) Cihaz kablolama portunun şematik diyagramı

TCP/IP	ALARM1-	Bell-	Bell+	D-Sensor	Button	Lock NO	Lock NC	Løck COM	GND	12V
--------	---------	-------	-------	----------	--------	---------	---------	----------	-----	-----

GND	RS485B	RS485A	12V		Fire IN	ALARM2-	WG-OUT1	WG-OUT0	WG-IN1	WG-IN0	GND	12V
-----	--------	--------	-----	--	---------	---------	---------	---------	--------	--------	-----	-----

2) Cihaz bağlantı şeması



3) RS485 bağlantısı

12V•	•12V
RS485A •	•RS485A
RS485B •	•R\$4\$5B
GND •	♦GND
Master machine	Slave machine

Bağımlı cihaza ayarlamak için [tamam] - [Sistem] - [İletişim Seti] - [RS485] - [Okuyucu Olarak] - 'Evet'e basın

Arka paneli çıkarın ve cihaz alarm verecektir, ardından ana cihaza geri dönmek için [tamam] - [[Sistem] - [İletişim Seti] - [RS485] - [Okuyucu Olarak] -- 'Hayır'a basın.